

The logo for Eaziglide features the word "eaziglide" in a stylized font. "eazi" is in green and "glide" is in purple. A registered trademark symbol (®) is positioned above the "i" in "glide".

NEVERSTICK³
SUPER STRONG NON STICK

PROFESSIONAL

Návod k použití a péči o nádobí Eaziglide Neverstick3

Vítejte v rodině Eaziglide. V této příručce naleznete všechny potřebné instrukce k tomu, abyste mohli své nádobí využívat na maximum.

Tuto příručku si pečlivě uschovejte, pokud byste ji v budoucnu potřebovali.

Před použitím nezapomeňte odstranit všechny části obalu, etikety a samolepky z nádobí. Nádobí umyjte v teplé vodě s kapkou čisticího prostředku a dobře jej vysušte.

V případě otázek se na nás můžete obrátit zde: info@atranet.cz

POKYNY K POUŽITÍ

- Nádobí Eaziglide je vhodné pro všechny typy vařičů, včetně indukce. Hodí se také do každé běžné trouby do 260°C. Výjimkou jsou pouze mikrovlnné trouby.
- Nádobí vždy umístěte přesně na užívanou varnou plochu vašeho vařiče. U plynového vařiče dbejte na to, aby se plameny nikdy nedostaly na strany nádobí.
- **Indukce** - Vždy se ujistěte, že je celá základna z nerezové oceli umístěna přesně na varné ploše označené na vašem indukčním vařiči. Tím, že nádobí umístíte správně, docílíte rovnoměrného rozložení tepla. Pokud byste nádobí umístili chybně, může se stát, že jej indukční varná deska nerozpozná a nedojde k zahájení vaření - ohřevu nádobí.
- **Gril** - Jestliže chcete nádobí Eaziglide používat na grilu, dbejte na to, aby plameny ohně byly vždy ve vzdálenosti nejméně 6 cm od okraje nádobí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Úchyty nádobí mohou být při vaření horké. V momentě, kdy s nádobím manipulujete z varné desky (trouby) nebo na ni, vždy se nejdříve ujistěte, že jejich teplota není příliš vysoká. V případě nutnosti používejte ochranné kuchyňské rukavice.
- Nádobí vždy pokládejte nebo zvedejte z varné desky. Nikdy jej po desce neposunujte. Pokud tak učiníte, může dojít k poškození spodní strany nádobí, stejně tak i varné desky.
- Vždy používejte střední nebo mírný ohřev na vašem vařiči. Pokud recept vyžaduje střední nebo vyšší ohřev, učiňte tak pouze v začátku vaření. Jakmile je nádobí dostatečně zahřáté a už jsou v něm i potraviny, ohřev by měl být vždy snížen. Nikdy nepoužívejte maximální ohřev vašeho vařiče.
- Pokud je nádobí horké, nikdy jej neponořujte do studené vody, stejně tak nikdy nepokládejte na horký vařič ledové suroviny.
- Nádobí Eaziglide je nejeftektivnější při středně vysokých teplotách. Nedoporučujeme používat "boost" funkci na vaší indukci, případně ji použít pouze na rychlé rozehtání nádobí a to pouze po krátkou dobu. Předejdete přepalování surovin a případnému přehřátí nepřilnavého povrchu nad bezpečnou teplotu.

POKYNY K PÉČI

- **Nikdy nepoužívejte kovové nebo ostré kuchyňské náčiní, protože tím můžete trvale poškodit nepřilnavý povrch Neverstick3.** Doporučujeme používat silikonové, dřevěné nebo plastové kuchyňské náčiní, čímž prodloužíte životnost nepřilnavého povrchu Neverstick3.
- Před mytím nádobí se vždy ujistěte, že je nádobí chladné. V žádném případě nádobí nikdy neponořujte do studené vody, nebo do něho nelijte studenou vodu, pokud je zahřáté.
- Na žádný z povrchů nádobí Eaziglide nikdy nepoužívejte agresivní chemické nebo abrazivní čisticí prostředky. Stejně tak nepoužívejte drátěnky nebo jiné čisticí materiály, které by mohly povrch nádobí poškrábat.
- Nádobí Eaziglide je vhodné pro mytí v myčce na nádobí. Při mytí v myčce vždy postupujte podle doporučení výrobce a doporučení u mycího prostředku. Doporučujeme však toto nádobí mýt ručně ve vlažné vodě s kapkou mycího prostředku s pomocí jemné houbičky. Výrazně tak prodloužíte životnost nepřilnavého povrchu Neverstick3.
- Matnost povrchu a bílé usazeniny mohou být odstraněny opatrným čištěním daného místa pomocí nylonové houbičky, kterou namočíte do teplé vody s kapkou jemného čisticího prostředku.
- Jestliže budete smažit na sucho, před vložením potravin, předehtějte pánev na mírný ohřev po dobu 2 minut. Nikdy nenechte pánev, aby se přehřála.

INFORMACE K ZÁRUCE DLOUHÉ ŽIVOTNOSTI

- Záruka dlouhé životnosti Eaziglide se vztahuje na výrobní vady nebo vady materiálu nádobí, které je používáno v normálních domácích podmínkách a s ohledem na pokyny pro správné užívání a údržbu nádobí. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, komerční využití nebo nesprávné používání nádobí.
- Pečlivě si uschovejte doklady o koupi, abyste je případně při reklamaci mohli předložit.
- V nepravděpodobném případě selhání funkcí nádobí bude nádobí opraveno nebo vyměněno za stejný kus, nebo kus stejné funkce a hodnoty, v případě, že reklamovaný kus nebude již k dostání.

Záruka dlouhé životnosti se nevztahuje na:

- Poškození nepřilnavého povrchu způsobené přehřátím nebo poškrábáním.
- Poškození způsobené špatným používáním, zneužitím k jiným účelům, nehodami, komerčním využitím nebo vlivem nedostatečné péče o nádobí.
- Škody způsobené v nesouladu s návodem k použití.
- Poškození způsobené posouváním nádobí po varné ploše místo jeho zdvihnutí.
- Běžné opotřebení, které může způsobit změnu barvy.

Co znamená super silný nepřilnavý povrch?

Náš technický tým, který byl u vývoje našeho speciálního zesíleného nepřilnavého povrchu, testoval nádobí Neverstick3 stejným způsobem, jako kolekci nádobí Neverstick2. Neverstick3 předčil všechny předchozí výsledky testů a stal se tak naším nejlepším produktem s nepřilnavým povrchem. Poté jsme jej spojili jedinečným anodizačním procesem a vzniklo nádobí s vynikající trvanlivostí a odolností. Takovou inovaci je třeba odlišit, proto ji nazýváme Neverstick3.

Informace na tomto dokumentu jsou relevantní době jeho tisku.

Ustanovení a podmínky

Imperial international Ltd stále pracuje na vývoji produktů, vyhrazujeme si právo na změnu specifikací výrobků, jejich ilustraci a popis, a to kdykoliv.

Výrobek a jeho balení byl navržen a vytvořen Imperial international Ltd, jež je jediným vlastníkem práv intelektuálního majetku, autorských práv a ochranných známek, které se vztahují na výrobek i jeho balení.

Právní kroky budou zahájeny proti komukoliv, kdo bude jakýmkoliv způsobem kopírovat všechny nebo určité části výrobku nebo jeho balení bez písemného souhlasu Imperial international Ltd.

!!! VAROVÁNÍ !!!

Zejména při použití na indukčních vařičích NEPOUŽÍVEJTE funkce super rychlého ohřevu “Boost” nebo “Power” apod.!

I NA PLYNOVÉM VAŘIČI NEBO SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESCE ČI JAKÉMKOLI ZDROJI PRUDKÉHO TEPLA SE VYVARUTE přehřátí povrchu nepřilnavého nádobí nad maximální doporučenou teplotu 260°C šokovým ohřevem nebo nadměrným rozpalováním na sucho a bez potravin či tekutin.

Nádobí Eaziglide / Neverstick je konstruováno s ohledem na maximální lehkost, pohodlnost, zdravé vaření a úsporu energie.

Nejefektivněji funguje při nižších a středních teplotách (což šetří také vaše účty za energie). Rychlé přehřátí nádobí je kromě rizika deformace nádobí také nejčastějším zdrojem připalování potravin a zničení nepřilnavého povrchu u všech typů a značek nepřilnavého nádobí.

VYVARUJTE SE ROVNĚŽ PRUDKÉHO OCHLAZENÍ NÁDOBÍ například ponořením či oplachem rozpálené pánve vodou.

Nerespektování tohoto upozornění může vést k tvarovým změnám nádobí (nerovnost dna) a přepálení nepřilnavé vrstvy, která nevratně změní vlastnosti a přestane plnit svou funkci. Poškození tohoto typu není vadou výrobku a

NEBUDE UZNÁNO JAKO ZÁRUČNÍ REKLAMACE.